



OLPF光学低通滤镜框

安装指南



适用于RED数字摄影机



性能

- 每台RED DSMC数字摄影机都配有一块光学低通滤镜(OLPF)，OLPF框可将OLPF安全固定在摄影机上。
- RED设计了一款全新的低轮廓的OLPF框，可安装在RED LEICA-M镜头接圈处。
- 新款OLPF框兼容所有RED DSMC PL、佳能、尼康和徕卡镜头接圈。

在开始安装之前 首先请阅读下文

注意：在使用RED LEICA-M镜头接圈之前，必须将新OLPF框安装在摄影机上。

RED可以为客户提供下列安装指南来安装OLPF框。RED EPIC-M, EPIC-X和Scarlet-X大脑主机的安装步骤相同。

如果根据下文的操作指南正确安装了OLPF框，保修不会失效。



警告：要特别小心保证工具未接触到OLPF。如果您想要RED来安装OLPF框也可以，RED可免费为您进行此项服务。请联系您的炸弹小分队的代表来获知更多细节。

OLPF框组件

OLPF框包含下列组件：

- OLPF框
- 四颗更换螺丝
- T-4 内六角螺丝刀

需要的工具

- T-20 内六角螺丝刀
- T-4 内六角螺丝刀(已含在套装内)
- 钳子

安装OLPF框

- 将摄影机置于干净的室内环境中，无尘或无棉絮等，在一个平稳的工作台上，摄影机正面朝向前方。
- 拆掉所有附件和镜头

拆掉现有的镜头接圈



拆掉镜头接圈的螺丝

使用T-20 内六角螺丝刀

拆掉镜头接圈

直接拔出来

拆掉旧的OLPF框



拆掉防启封标

使用钳子来进行



拆掉OLPF框的螺丝

使用T-4 内六角螺丝刀来进行



拆掉旧的OLPF框

将内六角螺丝刀的尖端置于OLPF框的右下边缘，
将其撬下来。

安装新OLPF框



定位安装新OLPF框

将OLPF框安装在外橡胶框的边缘，轻轻低向后按
压，使其固定



拧紧螺丝



安装螺丝 - 千万不要转动

安装4颗螺丝，以X形式逐一拧紧，直到手指感到紧了为止 - 此时千万不要再转动了



转动螺丝

使用螺丝刀，将每颗螺丝拧紧为30 in-oz。

如果螺丝刀不能以适当的扭力进行转动，顺时针转动螺丝刀约30度左右，在舒适度范围之内。(30度为12点钟与1点钟距离之间)。

以X方式重复操作每颗螺丝



拧紧螺丝



安装螺丝 - 千万不要转动

安装4颗螺丝，以X形式逐一拧紧，直到手指感到紧了为止 - 此时千万不要再转动了



转动螺丝

使用螺丝刀，将每颗螺丝拧紧为30 in-oz。

如果螺丝刀不能以适当的扭力进行转动，顺时针转动螺丝刀约30度左右，在舒适度范围之内。(30度为12点钟与1点钟距离之间)。

以X方式重复操作每颗螺丝